



RO

Ventilul de siguranță este reglat la presiunea maximă admisă a rezervorului de presiune.

Nu este permisă modificarea reglării ventilului de siguranță.

Supapa de siguranță poate fi echipată cu un inel special (fig. 1), colier (fig. 2) sau o piuliță inelară (fig. 3 și 4).

În funcție de tipul supapei de siguranță și, dacă este posibil, acționați periodic supapa de siguranță, pentru a vă asigura că funcționează corect în caz de necesitate.

- (Fig. 1) și (Fig. 2): trageți ușor inelul sau colierul până când simțiți că iese aer comprimat. Apoi eliberați la loc inelul sau colierul.
- (Fig. 3): rotiți piulița inelară până când este complet slăbită. Apoi trageți piulița inelară cu forță suficientă, până când simțiți că iese aer comprimat. Apoi eliberați piulița inelară și strângeți-o la loc.
- (Fig. 4): rotiți piulița inelară până când simțiți că iese aer comprimat. Apoi strângeți-o la loc.

Mențineți în permanență curate și libere supapa de siguranță și zona înconjurătoare.