



E E



G



H




I




J







M



N



O



P





Notă: Purați mănui de unică folosință sau manevrați rola cu o pungă de plastic pentru a nu vă murdări pe mâini.

- ◆ Scurgeți excesul de vopsea de pe rolă în cutie.
- ◆ Scoateți capacul interior introducând ușor înclinat tubul metalic al cadrului rolei în capac aproximativ 2-3 cm.

- ◆ Trageți ușor de la role spre dumneavoastră (2-3 cm.)

